

八画面分割器

操作说明书

目录

第一章 机器安装	1
第二章 KVM 功能操作	2

第一章 机器安装

一、安装机器

- 输出连接：OUTPUT 项 HDMI 通过 HDMI 线与显示单元相连接；
- 输入连接：
 - 电脑 A 通过 HDMI 连接 HDMI1,通过 USB 线连接 USB1;
 - 电脑 B 通过 HDMI 连接 HDMI2,通过 USB 线连接 USB2;
 - 电脑 C 通过 HDMI 连接 HDMI3,通过 USB 线连接 USB3;
 - 电脑 D 通过 HDMI 连接 HDMI4,通过 USB 线连接 USB4;
 - 电脑 E 通过 HDMI 连接 HDMI5,通过 USB 线连接 USB5;
 - 电脑 F 通过 HDMI 连接 HDMI6,通过 USB 线连接 USB6;
 - 电脑 G 通过 HDMI 连接 HDMI7,通过 USB 线连接 USB7;
 - 电脑 H 通过 HDMI 连接 HDMI8,通过 USB 线连接 USB8;
- 外置音响连接：如需要外置音响，通过音频线把音响与 audio 端口相连；
- 电源适配器接入 AC 220V，指示灯亮，设备开始正常工作；



第二章 KVM 功能操作

通过一套电脑鼠标、键盘就可以控制画面模式的切换，同时也可以对 4 台电脑的内容进行编辑。操作方式为长按 ***** 键不松，再按相应功能键，就可以完成切换功能的操作。比如切换到 4 分割模式，需要长按住 ***** 号键不动，再按 **0** 键，就可以切换到 4 分割模式。以下为 KVM 操作介绍：

一、鼠标穿越功能

在四分割模式下，长按 ***** 键 + **S** 键切换到鼠标穿越模式，鼠标可以在 4 台电脑主机间穿越。鼠标穿越到任何一台电脑后，都可以对该台电脑进行控制，并且键盘跟随切换。

二、键盘切换功能

通过电脑键盘的 ***** 加相应按键，可以实现画面模式以及键盘、鼠标的跟随切换，如下：

- *+1**: 第 1 画面放大显示，键盘、鼠标跟随切换；
- *+2**: 第 2 画面放大显示，键盘、鼠标跟随切换；
- *+3**: 第 3 画面放大显示，键盘、鼠标跟随切换；
- *+4**: 第 4 画面放大显示，键盘、鼠标跟随切换；
- *+5**: 第 5 画面放大显示，键盘、鼠标跟随切换；
- *+6**: 第 6 画面放大显示，键盘、鼠标跟随切换；
- *+7**: 第 7 画面放大显示，键盘、鼠标跟随切换；
- *+8**: 第 8 画面放大显示，键盘、鼠标跟随切换；
- *+0**: 八分割模式
- *+F1**: 四分割模式下，音频切换至第 1 个端口；
- *+F2**: 四分割模式下，音频切换至第 2 个端口；
- *+F3**: 四分割模式下，音频切换至第 3 个端口；
- *+F4**: 四分割模式下，音频切换至第 4 个端口；
- *+F5**: 四分割模式下，音频切换至第 5 个端口；
- *+F6**: 四分割模式下，音频切换至第 6 个端口；
- *+F7**: 四分割模式下，音频切换至第 7 个端口；
- *+F8**: 四分割模式下，音频切换至第 8 个端口；
- *+A**: 鼠标同步功能，即鼠标可以同时 8 台电脑上移动；
- *+S**: 鼠标穿越功能，鼠标可以在八分割模式下移动到任一电脑并操作；
- *+F9**: 鼠标绝对坐标；
- *+F10**: 鼠标相对坐标；